

Bedienungsanleitung
Massagesessel Siesta

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle.

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

1. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Montageanleitung	4
1. Vorbereitung	4
2. Montieren der Schulterairbags	4
3. Bewegen des Massagesessels	5
4. Montage der Bedienhalterung	5
5. Befestigen der Kissen/Polster	5
6. Platzieren des Massagesessels	5
Übersicht	6
Bedienungsanleitung	7
Rückenmassage-Einstellung	7
Luftmassage-Einstellung	8
Timer	9
Manuelle Einstellung	9
Automatische Massageprogramme	9
Bedienelement	10
Problembehebung	11

Sicherheitshinweise

Achtung!

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt ist. Anderenfalls kann es zu Stromschlägen kommen.

Bei der Nutzung des Massagesessels, sollten Sie immer auf die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen achten um Risiken zu vermeiden.

- Der Sessel darf nicht in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit benutzt werden (Badezimmer, Wintergarten, etc.)
- Nutzen Sie den Sessel auf keinen Fall, wenn Sie feuchte oder nasse Kleidung tragen.
- Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Sessels gelangen.
- Das Gerät sollte nicht im Freien genutzt werden.
- Schwangeren oder Personen mit Osteoporose wird empfohlen auf die Benutzung des Massagesessels zu verzichten.
- Bitte Kinder von den beweglichen Teilen des Massagesessels fernhalten.
- Trennen Sie bitte die Verbindung zum Stromnetz, bevor Sie den Sessel reinigen.

Montageanleitung

1. Vorbereitung


- Entfernen Sie die Kartons und das Zubehör (Kissen, Bedienelement) vorsichtig vom Massagesessel.
- Richten Sie die Rückenlehne langsam auf, bis Sie ein Einrasten hören.

Achtung!

- Stecken Sie das Netzteil nicht in eine Steckdose, solange Sie mit dem Aufbau beschäftigt sind.
- Wir empfehlen Ihnen einen Teppich oder eine Decke unter den Sessel zu legen, damit Ihr Boden nicht zerkratzt.

2. Montieren der Schulterairbags

- Öffnen Sie die Schulterairbag-Abdeckung, sodass Sie die Löcher für die Schrauben sehen können. Platzieren Sie diese auf die Löcher in der Rückenlehne und schrauben Sie den Schulterairbag fest.
- Verbinden Sie die Luftschläuche gut, damit die volle Kraft der Airbag-Massage gewährleistet ist und keine Luft entkommen kann. **Hinweis: Alle Schläuche sind durchnummeriert oder durch Farben gekennzeichnet. Es müssen jeweils die Schläuche mit der gleichen Nummer oder Farbe verbunden werden.**
- Nun können Sie die Abdeckung wieder schließen.
- Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Airbags.



3. Bewegen des Massagesessels

- Drücken Sie die Rückenlehnen nach unten, sodass der Sessel nur auf den hinteren Rollen steht (etwa im 45° Winkel)
- Sie können den Massagesessel nun mit recht wenig Aufwand an die gewünschte Position ziehen oder drücken. Lassen Sie den Massagesessel ganz langsam wieder herab.

4. Montage der Bedienhalterung



- Schrauben Sie die vier Schrauben aus der Armlehne.
- Platzieren Sie die Bedienelement-Halterung und verschrauben Sie diese mit den Schrauben an der Armlehne.
- Platzieren Sie das Bedienelement in die Halterung.

5. Befestigen der Kissen/Polster

- Entfernen Sie das Kopfkissen auf dem Sessel mit dem Reißverschluss.
- Mit dem Klettverschluss können Sie die richtige Position für Ihre Größe bestimmen.

6. Platzieren des Massagesessels

- Halten Sie mit dem Sessel genügend Abstand zu Wänden und Gegenständen. Einige Massagefunktionen sorgen dafür, dass der Massagesessel nach hinten und vorne mehr Platz benötigt, als in der normalen Sitzposition.



Bedienungsanleitung

1. Um den Massagevorgang zu beenden, drücken Sie die Taste „ON/OFF“:
Der Massagesessel fährt daraufhin automatisch wieder in die Sitzposition. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, Gegenstände oder Tiere unter dem Fußteil befinden.
2. Legen Sie die Fernbedienung zurück in die Halterung, damit diese nicht versehentlich beschädigt wird.
3. Wenn Sie den Massagesessel eine längere Zeit lang nicht nutzen, schalten Sie den Hauptschalter aus. Diesen finden Sie an der Rückseite des Sessels. Zusätzlich trennen Sie den Massagesessel von der Steckdose. Zum Schutz gegen Staub und Schmutz empfehlen wir, eine Decke oder ähnliches über den Sessel zu legen.

Rückenmassage-Einstellung



Nutzen Sie diese Funktion, um die genaue Position festzulegen.

Sie haben folgende Optionen zur Auswahl:

- festgelegte Stelle
- Teilbereich
- ganze Rückenfläche

Festgelegte Stelle → Teilbereich → Ganze Rückenfläche



Nutzen Sie diese Taste, um die Massagerollen am Rücken nach oben oder unten



Mit dieser Taste können Sie die Vibration und Heizung einstellen. Durch einmaliges Drücken haben Sie nur die Vibrationsfunktion. Zweimaliges drücken sorgt für die Heizung. Drücken Sie ein drittes Mal, haben Sie Vibration und Heizung. Beim vierten Mal schalten Sie alles wieder ab.

Vibration → Heizung → Vibration und Heizung → Aus

Luftmassage-Einstellung



Aktivieren der Schulter Airbags



Hier können Sie die Intensität der Airbags von niedrig auf hoch verstellen.



Durch diese Taste können Sie die Position der Airbags festlegen. Folgende Optionen stehen Ihnen durch mehrmaliges Drücken, wie bei der Vibrations- und Heizungstaste, zur Verfügung:

Ganzer Körper → Füße & Waden → Arme → Sitzfläche → Arme und Beine → Arme und Sitz → Aus

Sitz-/Liegeposition



Rückenlehne nach unten und Füße nach oben



Rückenlehne gerade und Füße nach unten



Sie haben 3 verschiedene Zero-Gravity-Positionen, die Sie durch mehrmaliges Betätigen der Taste hervorrufen.

Zero-Gravity-Position 1 → Zero-Gravity-Position 2 → Zero-Gravity-Position 3 → Normale Position

Timer



Der Timer kann in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Manuelle Einstellung



Der Massagesessel besitzt 3 verschiedene Optionen. Falls Sie eine Funktion weglassen möchten, können Sie das hier durch mehrmaliges drücken einstellen:

Kneten → Shiatsu → Massagerollen



Sie haben drei verschiedene Geschwindigkeitslevel, die Sie hier einstellen können.

Automatische Massageprogramme



„I-ACTIVATE“

Schnelle und harte Massage (10 Minuten)

„II-RELAXATION“

Langsame und weiche Massage zum Entspannen (30 Minuten)


„III-UPPER BACK“

Rückenmassage, die auf den oberen Rückenbereich fokussiert ist.

„IV-LOWER BACK“

Rückenmassage, die auf den unteren Rückenbereich fokussiert ist.

Bedienelement



1. Manueller Modus
2. Geschwindigkeits-Einstellung
3. Vibrations- & Wärmeeinstellung
 Sie haben 3 verschiedene Optionen, die Sie durch mehrfaches betätigen der Tasten hervorrufen. 1x betätigen = Vibration, 2x betätigen = Heizfunktion, 3x betätigen = Vibration & Heizfunktion. Beim vierten betätigen der Taste, schalten Sie die Funktionen ab.
4. Rückenmassagerollen (Positionsverstellung)
 Halten Sie die Taste „UP&DOWN“, um die Massagerollen am Rücken nach oben oder unten zu verstellen.
5. Schulterairbags
 Taste drücken, um die Schulterairbags einzuschalten.
6. Rückenmassageoption:
 - ganze Rückenfläche
 - Teilbereich
 - festgelegte Stelle
7. Die Massageairbags können Sie hier in der Intensität, je nach Wunsch, erhöhen oder senken.
8. Durch mehrfaches drücken der Taste, können Sie die Position der Airbags verstellen: 1x drücken = ganzer Körper, 2x drücken = Füße und Waden, 3x drücken = Sitzfläche, 4x Beine und Arme, 5x drücken = Arme und Sitzfläche. Beim sechsten betätigen, schalten Sie diese Funktion ab.
9. Automatische Massageprogramme:
 I- ACTIVATE: 10 Minuten, schnelle und harte Massage
 II-RELAXATION: 30 Minuten, langsame und weiche Massage zum Entspannen
 III-UPPER BACK: Rückenmassage, die auf den oberen Rückenbereich fokussiert ist.
 IV-LOWER BACK: Rückenmassage, die auf den unteren Rückenbereich fokussiert ist.

10. Sitz-/Liegeposition:
 - Rückenlehne nach unten und Füße nach oben
11. Sitz-/Liegeposition:
 - Rückenlehne gerade und Füße nach unten
12. Zero-Gravity-Position
13. Massage-Timer
14. Pause
15. Power AN/AUS

Problembhebung

Massagerollen stoppen

- Das Massageprogramm ist vorbei (meist nach 10 oder 30 Minuten)
- Wenn eine große Kraft auf die Rollen ausgeübt wird, stoppen diese automatisch. Sollte dies der Fall sein, warten Sie eine Minuten und starten Sie den Massagesessel erneut. Üben Sie keine große Kraft auf die Rückenlehne aus.

Der Massagesessel funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass der Sessel mit Strom versorgt wird und alle Stecker richtig angeschlossen sind. Außerdem muss der Hauptschalter an der Rückseite angestellt sein.

Die Fußstütze nimmt nicht mehr die Ausgangsposition ein

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände unter der Fußstütze befinden. Auch in den Zwischenräumen des Sessels darf nichts reinrutschen.

Sie merken, dass der Massagesessel nicht korrekt läuft?

- Kontaktieren Sie uns und nutzen Sie den Massagesessel vorerst nicht mehr.

**Wir danken Ihnen für Ihr
Vertrauen und
wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt!**